

ISIS-SID2511

Full HD IP-Kamera





Benutzerhandbuch

Vor Inbetriebnahme bitte dieses Handbuch lesen. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Herzlichen Glückwunsch!

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Qualitätsprodukts der Marke VideoOne.



Inhalt

Verpackungsinhalt 2 Informationen 2 Sicherheitshinweise 3 Hinweise zur Installation 3 Vorbereitung zur Montage 4 Direkte Montage 4 Indirekte Montage 5 Deckeneinbau-Montage 6 Inbetriebnahme 7 Kamera schließen 7



Informationen

Standard Zugangsdaten

IP-Adresse: 192.168.0.120 Benutzername: admin Passwort: admin Die DHCP-Funktion ist standardmäßig ausgeschaltet.

Standard Ports

HTTP: 80 Control/Streaming: 30001 RTMP: 8080 RTSP: 554 Bitte beachten Sie die im Lieferumfang des Artikels separat beiliegenden Informationen.

Hinweise zur Installation

- 1. Lesen und befolgen Sie diese Anweisungen.
- 2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- 3. Beachten Sie alle Warnungen.
- 4. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Lappen.
- 5. Installieren Sie das Gerät gemäß den Herstelleranweisungen.
- 6. Achten Sie darauf, keine Schutzvorrichtungen von Steckern oder Kabeln zu beschädigen.
- 7. Prüfen Sie, ob der Untergrund (Decke oder Wand) das Gewicht der Kamera tragen kann. Achten Sie bei der Wahl des Standortes auch auf den zulässigen Temperaturbereich der Kamera.
- 8. Lassen Sie die Verkabelung nicht an einer ungeeigneten Position verhaken oder die Umhüllung der elektrischen Leitung beschädigen. Dies kann einen Defekt verursachen.
- Sorgen Sie dafür, dass sich während der Installation keine Personen oder Gegenstände unter dem Installationsplatz befinden. Personen könnten zum Beispiel von herunterfallendem Werkzeug verletzt werden und Gegenstände könnten beschädigt werden.



ODER Indirekte Montage:











Beim Schließen müssen die Pfeile zusammen liegen. Entfernen Sie die Schutzfolie.

Software "IP Search"

Auf der mitgelieferten CD/DVD befindet sich ein Hilfsprogramm mit dem Namen "IP Search". Das Programm sucht nach allen Kameras der ISIS-S Serie, die über das lokale Netzwerk verbunden sind. Es zeigt Ihnen die IP-Adresse der Kamera an. Diese können Sie auch mit Hilfe des Programms ändern.

	NO Device ID IP	Port		
a			Device ID:	
			 C Device obtain an IP address automatically Powice user the following IP address 	
3			Device IP:	
			Subnet Mask: 255.255.255.0	
			DRS	
			Preferred DNS Server: 192.166.0.1 Alternate DNS Server: 192.166.0.2	e
			User Name: admin	
			Password: admin	

- 1. Klicken Sie auf "Start Search", um die Suche nach Kameras zu starten.
- 2. Bei bedarf können Sie die Suche mit einem Klick auf "Stop Search" beenden.
- Die gefundenen Kameras werden in der Liste angezeigt. Sollte sich Ihre gewünschte Kamera nicht darunter befinden, kontrollieren Sie bitte die Netzwerkverbindung zur Kamera oder kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator.
- 4. Wählen Sie die gewünschte Kamera aus der Liste aus. Auf der rechten Seite können Sie bestimmen, ob die IP/Adresse der Kamera automatisch zugewiesen werden soll oder ob Sie diese manuell ändern möchten.
- 5. Darunter können Sie nun auf Wunsch die Verbindungs- und Zugangsdaten ändern.
- 6. Zum Übernehmen klicken Sie bitte auf "Modify".

Standard Zugangsdaten

IP-Adresse: 192.168.0.120 Benutzername: admin Passwort: admin

Standard Ports HTTP: 80 Control/Streaming: 30001 RTMP: 8080

RTSP: 554

Die DHCP-Funktion ist standardmäßig ausgeschaltet.

Starten Sie einen Webbrowser (z.B. Internet Explorer) und geben Sie in die Adressleiste die IP-Adresse der Kamera ein. Das folgende Bild erscheint. Wählen Sie oben rechts die deutsche Sprache aus , geben Sie die Zugangsdaten ein und bestätigen Sie mit einem Klick auf "Anmelden".

Benutzername:
Passwort:
Passwort:

Standard Zugangsdaten

IP-Adresse: 192.168.0.120 Benutzername: admin Passwort: admin

Die DHCP-Funktion ist s ausgeschaltet.

standardmäßig



Hauptmenü:

In der linken Spalte finden Sie das Hauptmenü zur Konfiguration der Kamera.

nsor Ein	stellung									Ŀ
Bild	Shut	Vers	Tag/	Auto	GAM	WDR	AWB	Spie	Rau	
										1
	alligkoit (<u></u>	5.60	Sch	orfo 🦳	~	2E		
	enigken k	(10	0	Jun			100	′	
	0		10	0		0		100		
Sa	ittigung		0	o 56	Konti	rast 🥧		56	5	
	0		10	0		0		100		
We	rkseinste	lluna			Sne	aich	Res	et	Abbrec	
	in bounded	nung			opt				100100	

Sensor-Einstellungen:

Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Livebild der Kamera, klicken Sie auf die rechte Maustaste und wählen Sie "Sensor Konfig", um in die Sensor-Einstellungen der Kamera zu gelangen.

- 1. Bild-Einstellungen
- 2. Shutter/Verschluss
- 3. Verstärkung
- 4. Tag/Nacht Einstellungen
- 5. Auto-Blende
- 6. Gamma
- 7. WDR (erweiterte Dynamik)
- 8. AWB (automatischer Weißabgleich)
- 9. Spiegelung
- 10. Rauschunterdrückung

Hauptmenü:

- 1. Livebild
- 2. Geräte Informationen
- 3. Stream Konfiguration
- 4. Geräte Konfiguration
 - 4.1. Lokales Netzwerk
 - 4.2. Geräte Port
 - 4.3. ADSL Netzwerk
 - 4.4. Kamera
 - 4.5. Datum & Uhrzeit
 - 4.6. Bildschirminformationen
 - 4.7. Mikrofon
 - 4.8. Dome PTZ
 - 4.9. BNC Ausgang
 - 4.10. System Konfiguration
- 5. Externe Geräte
 - 5.1. PTZ
 - 5.2. PTZ Bedienpult
- 6. Alarm Konfiguration
 - 6.1. Alarm E/A
 - 6.2. Speicher Alarm
 - 6.3. Netzwerk Alarm
 - 6.4. E/A Alarm Verbindung
 - 6.5. Bewegungs-Alarm

- 7. Lokales Aufzeichnen
 - 7.1. Aufzeichnungsmethode
 - 7.2. Aufzeichnungspfad
- 8. Privatmaskierung
- 9. Netzwerk-Service
 - 9.1. PPPoE
 - 9.2. DDNS
- 10. Service Center
 - 10.1. Alarm Center
 - 10.2. SMTP
- 11. Benutzerrechte
 - 11.1. Gruppe
 - 11.2. Benutzer
 - 11.3. Passwort ändern
- 12. Protokoll
 - 12.1. Protooll Info
 - 12.2. Sicherheit
- 13. Geräte Log
 - 13.1. Betrieb Log
 - 13.2. Alarm Log
 - 13.3. Log sammeln
- 14. Wartung
 - 14.1. System Service
 - 14.2. Geräte-Neustart
 - 14.3. Werkseinstellung

Ferneinwahl über das Internet

Zur Ferneinwahl über das Internet wird eine feste IP-Adresse oder eine dynamische IP-Adresse benötigt. Diese muss im Internet-Router eingetragen werden, über den die Kamera mit dem Internet verbunden werden soll. Zusätzlich müssen im Router die folgenden Ports freigeschaltet werden:

Standard Ports HTTP: 80 Control/Streaming: 30001 RTMP: 8080 RTSP: 554

Feste IP-Adresse: Eine feste IP-Adresse können Sie bei Ihrem Internet-Anbieter beantragen.

Dynamische IP-Adresse: Für eine dynamische IP-Adresse gibt es kostenfreie Anbieter im Internet. Einen gängigen, jedoch nicht kostenfreien Anbieter finden Sie zum Beispiel im Internet auf www.dyndns.org.

Mobile App

Informationen zur Verbindung mit einem Smartphone oder Tablet-PC finden Sie im separaten Handbuch zur Mobile-App "Isis-Sview+" auf der mitgelieferten CD/DVD.



Mit der CMS (Central Management Software) InView können Sie zum Aufzeichnen Ihrer Kameras auf einem PC verwenden.

Die Software kann auch zum Verwalten Ihrer Kameras und NVRs (Netzwerkrecorder) über eine Netzwerk- oder Internetverbindung genutzt werden. Welche Kameras und NVRs kompatibel sind, erfahren Sie bei Ihrem Fachhändler.

Installieren Sie die Software und starten Sie diese aus dem Startmenü heraus. Das folgende Bild erscheint. Wählen Sie unten die deutsche Sprache aus , geben Sie die Zugangsdaten ein und bestätigen Sie mit einem Klick auf "Login".



Standard Zugangsdaten Benutzername: admin Passwort: admin

Hauptmenü:

Oben befindet sich das Hauptmenü und in der linken Spalte ist die Auswahl der bereits integrierten Kameras und NVRs.



Kameras hinzufügen:

- 1. Klicken Sie oben im Hauptmenü auf "System Verwaltung".
- 2. Wählen Sie in der llinken Spalte "Kamera Verwaltung".
- 3. Klicken Sie auf das Untermenü "Kameras".
- 4. Klicken Sie zum manuellen Hinzufügen einer Kamera unten rechts auf "Neu" oder zum automatischen Suchlauf auf "Suchen".
- 5. Fügen Sie die gefundenen Kameras Ihrer Kameraliste hinzu.

NIDED <mark>ane</mark>	📀 Livebild 🥝, W	ñedergabe 🔝 Alarm Suche	System Verwaltung					👻 🦾	25/09/2015 12:58:30
- 24 NVR Verwahl og Cat Kamera Verwahl og - • • • Kamera S		Kameras							
- 🧼 Aufzeichnung-Regeln		IP-Adresse	Name	Тур	Benutzername	Passwort	Konfigurieren		
- B# Speicher									
R Accounts									
- A System Warnung									
🐵 🌵 Externes Gerät									
– 🍞 System Parameter									
- 📑 System									
								•	
		Alle auswählen							
							Suchen	Neu	ien

8. Klicken Sie oben im Hauptmenü auf "Livebild". Wählen Sie in der linken Spalte unter "Layouts" eine Ansicht (Einzelbild / Mehrfachbild). Darunter finden Sie die Kameras. Diese können Sie einfach mit gedrückter linker Maustaste in das gewünschte Fenster ziehen.

Aufzeichnen:

- 1. Klicken Sie oben im Hauptmenü auf "System Verwaltung".
- 2. Wählen Sie in der Ilinken Spalte "Kamera Verwaltung".
- 3. Klicken Sie in der linken Spalte auf den Punkt "Speicher" und weisen Sie einen Speicherpfad für die Aufzeichnungen zu. Klicken Sie anschließend auf "Übernehmen".
- Klicken Sie in der linken Spalte auf den Punkt "Aufzeichnungs-Regeln", um die Aufnahme zu konfigurieren.
- Klicken Sie in der rechten Spalte auf "Mehr". Wählen Sie als Aufzeichnungs-Zeitplan entweder "Rund-um-die-Uhr" oder "Zeitplan" (Diesen können Sie anschließend bearbeiten). Konfigurieren Sie bei Bedarf die Bewegungserkennung. Klicken Sie anschließend auf "OK".
- 6. Klicken Sie unten links auf "Übernehmen".

🔯 Aufzelchnungs-Regeln	×
Aufzelchnungs-Zeitplan	(and ore)
Alarm Aufzeichnung	
Nach-Aufnahme	(CAN ((11)
Vor-Aufnahme (Sek.) (sek)	30
I/O Alarm	
Bewegungs-Alarm	🗹 Kanal 1
Audio-Aufzeichnung	[m] orr
Speicher-Regel	überschreiben 🔻
Stream	stream1 🔻
Video Encoder-Syst-236 High Profile TK_AudioEncodTyper07110 AutiBisung1330*0080 Bildrate (frpti235(fpt) Frame Interval:50 Bit Rate Syst-98 Bit Rate (bspti35000(kbps) Qualitat:5	

Wiedergabe:

- 1. Klicken Sie oben im Hauptmenü auf "Wiedergabe".
- 2. Wählen Sie oben links die gewünschten Kameras aus.
- 3. Alle Tage, von denen Aufzeichnungen gespeichert sind, werden im Kalender unten links grün hinterlegt. Wählen Sie einen Tag aus. Die Kameras, von denen Aufzeichnungen am gewünschten Datum vorhandenen sind, werden auch grün hinterlegt.
- 4. Im Zeitstrahl unten werden Aufzeichnungen als grüner Balken dargestellt. Ziehen Sie einfach mit gedrückter linken Maustaste den Zeitstrahl zur gewünschten Aufzeichnung.



Aufzeichnungen exportieren:

1. Grundsätzlich muss zuerst ein Dateipfad hinterlegt werden. Klicken Sie hierzu auf das grüne Download-Symbol ganz oben rechts auf dem Bildschirm. Wählen Sie einen Dateipfad aus.

NINED DNE 😵 Livebild 🕲, Wedergabe 🔔 Alarm Suche 💽 System Verwalt

 Ziehen Sie den Zeitstrahl auf den Beginn der Sequenz, die gesichert werden soll. Sie können nun entweder eine Start-Markierung für alle vier Kameras setzen oder eine bestimmte Kamera mit einem Klick auf das jeweilige Videobild anwählen und für diese Kamera eine einzelne Start-Markierung setzen.



- 3. Ziehen Sie nun den Zeitstrahl soweit, bis zum Ende der gewünschten Sequenz. Nun können Die eine End-Markierung setzen. Diese können Sie auch für eine einzelne Kamera oder für alle Kameras auf einmal setzen. Der markierte Bereich wird im Zeitstrahl farblich gekennzeichnet.
- 4. Nun können Sie die Sicherung mit einem Klick auf "Download" starten.
- 5. Klicken Sie hierzu auf das grüne Download-Symbol ganz oben rechts auf dem Bildschirm, um den Fortschritt der Sicherung zu beobachten.

T	la 1	I-		- 4	
lec	nnı	scn	eυ	aı	en
				~ •	• • • •

Allgemeine Daten	ISIS-SID2511
Bestellnummer	220 0340 201
Bildsensor	1/3" (8.46mm) Aptina CMOS
Auflösung	1920x1080 (30 Bilder/Sekunde), 2 Megapixel Full HD
Lichtempfindlichkeit Earbe	0.5 Lux (E1.2)
Lichtempfindlichkeit SW	
Day/Night	automatische Tag-/Nachtumschaltung mit schwenkharem IR Cut Filter (True Day/Night)
Infrarotlicht	integrierte IR-Releurchtung bis 15 Meter Reichweite
Auto-Shutter / Verschlusszeit	
Objektiv	1/0 - 1/30.000 30k.
Brennweite	3 3-12mm
Blendensteuerung	DC-Drive
Blickwinkel	70 3~20 8°
Dickwinker	10.0 20.0
Ausrichtung	3 Achsen: schwenken, neigen, rotieren
Bildfunktionen	
Verstärkungsregelung	AGC (Automatic Gain Control), automatisch / manuell (8~102dB)
Erweiterte Dynamik / WDR	WDR (Wide Dynamic Range)
Bewegungserkennung	5 Zonen
Privatmaskierung	ja
Bildschirmmenü	ja
Kamera-Titel	ja
Bildspiegelung	Horizontal / Vertikal
Bildeinstellungen	Helligkeit (100 Stufen), Schärfe (100 Stufen), Qualität (9 Stufen)
Anschlüsse	-
Video-Komprimierung	H.264, MJPEG
Video Streaming	Dual-Stream
-	Stream 1: 1920x1080, H.264
	Stream 2: VGA / D1 / CIF / QCIF (H264 / MJPEG)
Bildrate	30 Bilder/Sekunde bei 1920x1080
Audio	
Lautsprecher	-
Mikrofon	-
Komprimierung	G.711 A-law / G.711 u-law / RAW_PCM
Netzwerk	
Netzwerk-Interface	10/100 Ethernet, RJ45
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, PPPoE, NTP, ONVIF v2.2 (Profile S)
Firmware-Upgrade	HTTP
Anschlüsse	
Spannung	DC Anschlussblock, PoE
Netzwerk	1 x RJ-45
Audio	1 x In (RCA), 1 x Out (RCA)
Alarm	-
Speicherkarten-Slot	microSD (max. 32 GB)
TV-Ausgang	BNC
Spannungsversorgung	
Eingangsspannung	12V DC / PoE
Stromverbrauch	PoE: 6.9W
PoE Standard	IEEE 802.3af Klasse 3 Power over Ethernet
Sonstiges	
Umgebungs-Temperatur	-10 °C ~ +55 °C (Betrieb), -20 °C ~ +60 °C (Lager)
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit	10 - 85% (nicht kondensierend)
Wetterschutz / Staubschutz	-
Vandalismusschutz	
Zertifizierungen	CE. FCC
Abmessungen	112x130 mm (HxØ)
Gewicht	450 g

Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften.

Bitte beachten Sie hierzu die im Lieferumfang des Artikels separat beiliegenden Informationen.

Stand: März 2022