

FW-TRANSCEIVER-NEPTUNE



- Sender/Empfänger für Funk-Außensirene FW-Neptune
- bis zu 500 Meter Reichweite
- Manipulations-Alarm



Technische Daten

Allgemeine Daten	FW-TRANSCEIVER-NEPTUNE
Bestellnummer	142 22 121
Eingänge	IN-1: Sabotage IN-2: Scharf/Unschärf-Signal BUS Verbindung über Fast Connection oder Terminals möglich
Ausgänge	Sabotage Potentialfreier Kontakt 12V DC (100mA)
Anzeige	Blue LED Anzeige für RX/TX
Manipulation	Verbunden über Hardware zum Sabotageausgang
Dip-Schalter 1	Funktionsschalter Ein: BUS Mode Aus: Universal Mode
Dip-Schalter 2	Sabotagefunktion Ein: With Tamper Aus: Without Tamper
RF Frequenzbereich 8F/9F	868.35MHz / 916.5MHz
RF Reichweite	>500 Meter bei freier Sicht
Spannungsversorgung	
Spannungsversorgung	9-14V DC
Stromverbrauch	Senden: 30mA (±5mA) Empfangen: 40mA (±5mA)
Maximale Energie	1W
Sonstiges	
Umgebungstemperatur	-10 bis +50°C
Wetterschutz / Staubschutz	-
Zertifizierungen	CE, FCC