

VO-V12B02



Anleitung

Vor Inbetriebnahme bitte dieses Handbuch lesen.
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
www.video1one.de

Stand: Februar 2019


Verpackungsinhalt




1 x Kamerahalter




1 x Halterungsplatte



1 x Handbuch



3 x Schrauben ST6x40
für Halterungsplatte




4 x Dübel
für Halterungsplatte




3 x Dichtungsringe
für Kameramontage




2 x Schrauben M4x10 für
Kamerahalter



2 x Schrauben M4x10
zum Sichern des Wandhalters




3 x Schrauben M4x16 für
Kameraserie HORUS-VD



3 x Schrauben M4x26 für
Kameraserie VO-V

Installation



Befestigen Sie die zwei schwarzen
Schrauben (M4x10) an der
Innenseite der Halterung.




Für manche Kameramodelle muss
der äußere Ring abgeschraubt und
entfernt werden.




Verbinden Sie die Kamera mit dem
Wandhalter.




Setzen Sie die Dichtungsringe auf
die Schrauben für die Kamera.
Befestigen Sie die Kamera am
Kamerahalter.




Bohren Sie für die schwarze Halterungsplatte vier Löcher in die Wand und setzen Sie die vier Dübel in die Löcher.



Setzen Sie den Wandhalter auf die Halterungsplatte an der Wand. Die zwei Schrauben müssen einhaken.



Befestigen Sie mit den vier Schrauben ST6xL40 die Halterungsplatte an der Wand.




Sichern Sie den Kamerahalter seitlich mit den zwei Schrauben M4x10.

Kompatible Kameras

- VO-V12-2811TDN
- VO-V14-2812TDN
- VO-V15-2812TDN
- HORUS-VD241
- HORUS-VD242
- HORUS-VD3000

Abmessungen



Ihr Kundendienst

[vom Fachhändler auszufüllen]

Firma: _____

Tel: _____

Fax: _____

Email: _____